

# FRANKE TAP CLEANER

## Čisticí sprej na kuchyňské baterie

Tap Cleaner díky profesionální čisticí formuli účinně odstraňuje vodní kámen a jiné nečistoty z kuchyňských baterií.

**Návod na použití:** Nastříkejte prostředek na povrch baterie a nechte pár minut působit. Poté povrch baterie otřete vlhkým hadříkem z mikrovlákna.

### Uchovávejte mimo dosah dětí!

Nařízení (ES) č. 648/2004 - Složení: <5% EDTA, neiontové povrchově aktivní látky.

Další složky: Parfém.

Informace z datového listu si mohou oprávnění zdravotní pracovníci vyžádat u Toxikologického informačního střediska (tel.: + 420 224 919 293, e-mail: tis@vfn.cz). Seznam složek lze stáhnout na [www.franke.cz](http://www.franke.cz).

**FRANKE**